

# Ръководство за копиране на Дистанционно D4 Дупликатор

Чипсетът на дистанционното има съвместимост със следните фиксирани кодове и кодове за обучение:

2260(Всички производители)  
 2262(Всички производители)  
 PT2264,5326(Всички производители)  
 SC5262, НТ600, НТ680, НТ6207, НТ6010, НТ6012,  
 НТ6014,SMC918 Series,527(Всички производители)  
 1527(Всички производители)  
 а2240(Всички производители)

Някои марки с 433 Mhz скачащ код, които са съвместими:

<i>BFT MITTO2 MITTO4 (old version)</i>	<i>FAAC XT4 433RC</i>	<i>MotorLine MX4SP DSM</i>
<i>BENINCA TO GO WV</i>	<i>KEY TXB-42R</i>	<i>DEA MIO TR2</i>
<i>DOORHAN TX4</i>	<i>ATA PTX4</i>	<i>Peccinin TX3C</i>
<i>NICE FLORS</i>	<i>GBD AU1600</i>	<i>Centurion NOVA</i>
<i>V2</i>	<i>Nice-Smilo</i>	<i>AN MOTOR AT-4</i>
<i>NOVOFERM</i>	<i>ROSSI</i>	<i>FADINI JUBI</i>
<i>Hiland</i>		



**BENINCA  
ALLMATIC**



**DOORHAN  
TX4**



**KEY  
TXB-42R**



**GBD  
AU1600**



**Nice-Smilo**



**DEA**



**FADINI  
JUBI**



**Novoferm**



**V2**



**FAAC  
XT4 433**



**ECA**



**Motorline  
MX4SP DSM**



**BFT  
MITTO2/MITTO4**



**NICE  
FLORS**



**ATA  
PTX-4**



**Rossi**



**Peccinin  
TX3C**



**Centurion  
NOVA**

## **Изчистване на паметта**

1. Натиснете едновременно бутони 1 и 2, докато светодиода започне да мига 3 пъти
2. Освободете бутон 2 (продължете да натискате бутон 1) и натиснете бутон 2 бавно за 3 пъти, докато светодиода мига бързо.
3. Освободете двата бутона, дубликаторът е готов за копиране

## **Дублиране**

Поставете дубликатора възможно най-близо до оригиналния предавател.

### *Дистанционно управление с фиксиран код:*

Натиснете и задръжте бутон 1 на оригиналния предавател, след което натиснете и задръжте бутон 1 на дубликата, докато диода на дубликата не започне да мига. Това означава че копирането е успешно. Повторете горната стъпка и за останалите бутони на дубликата

### *Дистанционно управление със скачащ код:*

Натиснете и задръжте бутон 1 на оригиналния предавател, след което натиснете и задръжте бутон 1 на дубликата, докато диода на дубликата не започне да мига. Това означава че копирането е успешно. След като сте дублирали бутон 1, останалите бутони ще се генерират автоматично. Моля следвайте оригиналното ръководство на приемника, за да запаметите новия дубликат на приемника.

### *Специални стъпки за програмиране на BFT MITTO2 и MITTO4 (стара версия)*

1. Изчистете паметта
2. Натиснете и задръжте бутон 1 на дубликатора, докато светодиода започне да мига два пъти и след това изгасне. Натиснете бутон 2 веднъж, докато държите бутон 1, което ще включи дубликатора в режим на BFT копиране.
- 3, Натиснете и задръжте бутоните 1 и 2 на BFT едновременно (режим на изпращане на сийд кода), което ще накара светодиода на дубликата да мигне два пъти. След това изключете и освободете двата бутона BFT. Натиснете произволен бутон от BFT, светодиода на дубликата трябва да мигне три пъти, след което останете „он“, което покаже, че BFT копирането е извършено.

Забележки: бутон 1 на дубликатора се държи натиснат от стъпка 2 до края на стъпка 3.

Дубликатор за изпращане на начален код на BFT: Натиснете едновременно бутони 1 и 4.

### *Допълнителна Информация:*

Ако изтриете кода по погрешка, можете да го възобновите, като натиснете и задръжите и бутони 3 и 4 дистанционно едновременно. 10 секунди след това светодиода трябва да мигне 2 пъти и след това да се изключи, което показва че кода на копието на дистанционното управление се възобновява.

### *Забележка:*

За дистанционно управление с фиксиран код и код за обучение, дубликаторът ще работи след дублирането.

За марките със скачащ код изброени по -горе, моля, следвайте ръководството на оригиналното дистанционно, за да програмирате дубликатора към приемника.